取扱説明書

THLS-7100ESD-RS THLS-7100ESD-USB

ハンドヘルド バーコードリーダ

2008年12月10日



<u>改訂履歴</u>

第 1 版 2008. 10. 24

第 2 版 2008. 12. 10

読取精度レベルの機能説明を変更、および同初期値を変更

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、 まことにありがとうございます。

本製品の特徴、システム構成、仕様、運用方法などを、この取扱説明書で説明しております。正しくお使いいただくために、よくお読み下さい。

ご使用中にわからないことが発生したとき、いつでもご覧いただけるよう、 大切に保管しておいて下さい。

カタログや取扱説明書に記載の製品の仕様は、改善またはその他の 事由により、必要に応じて、予告なく変更する場合があります。

安全に関するご注意



本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器メーカーが指示している警告、注意に従って下さい。



煙が出たり、変なにおいや、音がした場合、すぐに使用 を中止して下さい。

そのまま使用を続けると、火災、感電の恐れがあります。



を抜く

本製品を分解しないで下さい。故障や事故の原因になります。



本製品はJIS-C-6802 / IEC-60825-1 クラス2に準拠したレーザ製品です。 本製品のレーザビームを直接覗かないで下さい。目に障害を及ぼす場合があります。 またレーザビームを人に向けることは行ってはいけません。 下図のラベルが、本体に貼り付けられています。



取り扱い上のご注意



メモリバックについて

本製品には各種設定値のメモリバックアップ機能があります。機器の修理、改造、バージョンアップ等を行った場合は、このバックアップを保証できません。

直射日光の下、仕様外の温度、湿度での使用、保管は避けて下さい。

<u>/</u>注意

水、水気、油等を本体にかけないで下さい。

注注意

腐食性ガスのある環境では破損する場合があります。

注意

読み取り窓が汚れたり、埃が付いている場合は次の方法できれいにして下さい。

- ・アルコールなどで湿らせた布または綿棒で軽く汚れを拭き取ります。
- ・乾いた布で再度軽く拭き取ります。

注意

ケース本体を薬品類で拭き取ることは避けて下さい。 汚れがひどい場合には薄めた中性洗剤で軽く拭き取って下さい。



ソフトウェアのインストールは、あらかじめハードディスクの 内容をバックアップしてから行って下さい。

万一、故障などが発生しても被害を最小限にすることができます。 弊社では、データの消失などの被害への責任は負いかねますので あらかじめご了承下さい。



本製品を落としたりして、強い衝撃を与えないで下さい。本製品は精密機器ですので、慎重に取り扱って下さい。

ダウンロード情報

本製品に関する以下のドキュメント類を弊社のホームページから配信しています。

http://www.mars-tohken.co.jp/DL/

1)『**取扱説明書**』:本製品の特徴、システム構成、仕様、運用方法などを説明しています。 『設定用バーコードメニュー』の章では本製品の動作の詳細な設定方法などを説明 しています。

梱包品


梱包を開いた時に以下のものが揃っているか、また傷などが無いか確認して下さい。 万一、不足などありましたら、お近くの当社営業所・担当窓口までご連絡下さい。


●梱包品リスト

梱包品	個数
THLS-7100 シリーズ本体 (ホスト機器接続用スキャナケーブル含む)	1 式
導入の手引き	1 冊

●別売品

AC電源アダプタ・・・RS232Cタイプ機種に必要





EIAJ RC-5320A(電圧区分2)で、極性が図の様になっている事をお確かめ下さい。

目次

はじめに	2
安全に関するご注意	2
取り扱い上のご注意	3
ダウンロード情報	4
梱包品	4
1. 概要	
1.1 製品ラインナップ	7
1.2 対応コード	7
1.3 各部の名称	
1.4 各部の機能	9
2. 使用方法	. 10
2.1 接続方法	. 10
2.1.1 RS-232C タイプ	. 10
2.1.2 USB タイプ (HID モード)	
2.2 動作設定	. 10
3. 操作方法	11
3.1 シンボルの読み取り	11
3.2 LED 表示、ブザー鳴動、バイブレーション	. 12
4. 仕様	. 13
4.1 一般仕様	. 13
4.2 性能仕様	
4.2.1 読み取り角度	. 14
4.2.2 読み取り角度の定義	. 14
4.2.3 読み取り深度	. 15
4.3 コネクタピン配置	. 16
4.3.1 RS-232C タイプ	. 16
4.3.2 USB(HID)タイプ	
4.4 初期設定 (工場出荷時設定)	
4.4.1 インターフェース	
4.4.2 動作制御	
4.4.3 シンボル体系	
5. 外観	. 20
5.1 外形寸法図	
6. 設定用パーコードメニュー	
バーコードリーダの動作モード等の設定方法について	
6.1 初期化	
6.2 通信設定	. 23

6.2.1 RS-232C インターフェース	23
• 通信制御	27
6.2.2 USB HID インターフェース	28
・キーボードタイプ (USB HID タイプ専用)	28
・データ送信間隔 (USB HID タイプ専用)	28
・ターミネータ (USB HID タイプ専用)	29
・Caps Lock 設定 (USB HID タイプ専用)	30
• Num Pad 設定 (USB HID タイプ専用)	31
・大文字/小文字変換 (USB HID タイプ専用)	
6.3 共通設定	33
・全シンボル体系の読み取り	33
・シンボル情報付加 (AIM コード ID)	33
• Prefix / Suffix の設定	34
・送信データフォーマットの設定	35
6.4.バーコード個別設定	
• UPC/EAN/JAN	36
• Code128	40
• EAN128	40
• Codabar (NW7)	41
• ITF	
• Discrete 2 of 5 (DTF)	45
• Code39	47
• Code93	50
• Code11	52
• MSI / Plessey	55
• GS1 DataBar (RSS)	58
・読取精度レベルの設定	59
6.5 動作制御	63
6.5.1 一般動作	63
・読み取りモード設定	63
・同一コードの読取禁止時間	64
・ブザー設定	64
・バイブレーション設定	
6.6 設定参照	65
・ステータス 1	65
ステータス 2	67
補足 A 数字パーコード	70
補足 B AIM コード ID 表	71
	/1
妹兄 C AGOII ¬ _ t'主	79

1. 概要

本製品は、レーザを使用したバーコードリーダです。 赤色のレーザ走査線をバーコードラベル上に重ねることで簡単に読み取りできます。

ESD 対策品 (*)

本製品は、筐体表面に ESD コーティング処理を施しており、クリーンルーム等の ESD 保護 区域内での使用に適しています。

(*) スキャナ接続ケーブル、読み取り窓は除く

1.1 製品ラインナップ

本製品には、インターフェース別に2種類あります。

・RS-232C タイプ(THLS-7100ESD-RS):
RS-232C シリアルインターフェースを持ち、
パソコンなどの RS232C ポートを持つホスト装置と接続できます。

・USB タイプ (THLS-7100ESD-USB):

USB インターフェースを持ち、 パソコンに専用ドライバ等をインストールすることなく、 ヒューマンインターフェースデバイス(HID)として接続できます。 キーボード入力と同等に、バーコード読み取りデータを入力できます。


! 注意

USB タイプは、Windows2000/XP のホスト OS 下で動作します。

1.2 対応コード

Code39 (*) (*)は初期設定で読み取り可能
Code128 (*)
EAN128 (*)
Codabar (*)
ITF (インターリーブド 2of5) (*)
JAN/EAN/UPC (*)
GS1 DataBar (RSS) -14 , Limited , Expanded
DTF (Discrete2of5)
Code93 (*)
Code11
MSI/Plessey

1.3 各部の名称



1.4 各部の機能

・モニタ LED

リーダの状態を緑と赤の2色 LED で表示します。

緑色: バーコードの読み取り完了、または電源投入時

赤色:読み取りデータの送信失敗

・読み取りスイッチ

バーコードの読み取りと本体の動作設定に使います。

・スキャナ接続ケーブル

RS-232C タイプ

パソコンなどのホスト機器と接続するための D-Sub9P コネクタケーブルです。 この D-Sub9P コネクタの横の DC ジャック穴に、AC 電源アダプタの プラグを差し込んでリーダへ電源を供給します。 次ページの接続方法も、ご参照ください。

USB タイプ

パソコンなどのホスト機器と接続するための USB ケーブルです。 本ケーブルを介して、パソコンから電源を供給します。


2. 使用方法

2.1 接続方法

2.1.1 RS-232C タイプ

・ホスト機器との接続

- ① 接続用コネクタをホスト機器に接続します。
- ② 接続用コネクタの DC ジャックに AC 電源アダプタの接続プラグを挿入します。



- ③ AC 電源アダプタを AC100V のコンセントに差し込みます。 差し込むと、リーダのブザーがピピピッと鳴ります。
- 4 ホスト機器の電源を入れます。

単独操作するとき

ホスト機器に接続することなく、リーダ単独での読み取りや動作の設定ができます。 上記の②、③を行います。①、④は省略できます。

2.1.2 USB タイプ(HID モード)

- ① パソコンの取扱説明書等で、パソコンの USB ポートが使用可能であることを確認します。
- ② パソコンの電源を入れたまま、パソコンの USB ポートに接続します。
- ③ パソコンは、本リーダをヒューマンインターフェイスデバイス として認識します。
- ④ パソコンは、読み取ったシンボルデータをキーボードで入力した データと同じように処理します。


2.2 動作設定

動作モードの設定(通信インターフェース条件、読み取りモード、バーコードタイプ等の選択設定等)は、本製品専用のバーコードメニューを読み取らせることにより行います。 詳細は、『6. 設定用バーコードメニュー』をご覧ください。

3. 操作方法

3.1 シンボルの読み取り

① 読み取りスイッチを押します。 リーダは、レーザ走査線上にあるシンボルの読み取りを行います。



注意 3 秒以上読み取り動作を行わないとレーザが消えます(単発読み取りのみ)。 さらに読み取りスイッチを押せば、再びレーザが照射されます。

- ② シンボルを読み取ると、モニタ LED が緑色点灯し、"ピッ"と一度 ブザーが鳴ります。
- ③ 読み取りスイッチを離します。

3.2 LED 表示、ブザー鳴動、バイブレーション

3.2.1 LED 表示/ブザー鳴動

リーダの状態	LED	ブザー音
電源投入時	緑	ピピピッ
シンボルの読み取りに成功	緑	ピッ(1回)
読み取りデータの送信に失敗	赤	ピピピピピピピッ (7回)

3.2.2 バイブレーション

バーコード読み取り成功時に振動します。

<u>4. 仕様</u>

4.1 一般仕様

項目	仕様	
外形寸法	159(H)×63(W)×99(D) [mm]	
質量 (ケーブルを除く)	160g	
電源電圧	5.0V±10%	
消費電流(動作時)	300mA@5V	
インターフェース	・RS232C タイプ: RS-232C(Dsub9p) ・USB タイプ: USB1.1(A プラグ) 【注】USB I/F は Windows2000/XP のホスト OS 下で動作	
読み取り可能コード	UPC/EAN/JAN , Code128 , EAN128 , Codabar , ITF , DTF , Code93 , Code39 , Code11 , MSI/Plessey , GS1 DataBar (RSS) -14 , Limited , Expanded	
光学仕様		
光源	赤色半導体レーザ 波長 λ=655 [nm]	
スキャンレート	104 [スキャン/秒]	
スキャンタイプ	双方向走査	
使用環境		
動作温度	0~40°C	
保存温度	-20~65°C	
動作湿度	35~85℃ (結露無きこと)	
保存湿度	35~85℃ (結露無きこと)	
振動	10 ~ 55 Hz (max. 4G)	
耐落下衝擊性	2m の高さからコンクリート上へ落下させた後、正常動作します。 ※ただし、外観上の損傷は除く	
照度	白熱灯:3,000 k 以下 蛍光灯:3,000 k 以下 太陽光:50,000 k 以下	
規格		
レーザ安全規格	JIS-C-6802 / IEC-60825-1 クラス 2 に準拠	

4.2 性能仕様


4.2.1 読み取り角度


ピッチ (PITCH)	±60°
スキュー (SKEW)	±60° (±8° を除く)
チルト (TILT)	±30°
周辺光量	0∼10,000 lx

4.2.2 読み取り角度の定義

■ピッチ角

■スキュー角






■チルト角



4.2.3 読み取り深度



PCS	分解能 [mm]	読み取り深度 [mm]
	0.15	30 ~ 120
0.9	0.25	30 ~ 200
0.9	0.5	30 ~ 250
	1.0	50 ~ 400

4.3 コネクタピン配置

4.3.1 RS-232C タイプ

●D-Sub9 ピンプラグ(メス)

ピン	信号名	説明
1	NC	未接続
2	TxD	シリアルデータ送信出力
3	RxD	シリアルデータ受信出力
4	NC	未接続
5	GND	電源・信号の接地
6	NC	未接続
7	CTS	送信可能入力
8	RTS	送信要求出力
9	NC	未接続

本製品から見たホスト機器に対する入出力を定義しています。

4.3.2 USB(HID)タイプ

●USB コネクタ A プラグ

4.4 初期設定(工場出荷時設定)

4.4.1 インターフェース

<u>RS-232C タイプ</u>

	機能	初期値
ボーレート		9600 bps
フレーム構成	データビット	8
	パリティ	無し
	ストップビット	1
ヘッダ		無し
ターミネータ		[CR][LF]
通信制御	RS/CS 制御	有り
	ACK/NAK 制御	無し
	応答タイムアウト時間	1秒

USB(HID)タイプ

機能	初期値
キーボードタイプ	日本語
データ送信間隔	10ms
ターミネータ	[CR]
Caps Lock 設定	無し
Num Pad 設定	無し
大文字/小文字変換	無し

4.4.2 動作制御


機能	初期値
読み取りモード	単発読み取り
同一コードの読取禁止時間	1.0 秒
ブザー	有り
バイブレーション	有り

4.4.3 シンボル体系

シンボル体系の初期値	•
機能	初期値
シンボル情報付加	無し
Prefix/Suffix1/Suffix2	Null/LF/CR
送信データフォーマット	<データのみ >
UPC/EAN/JAN	
UPC-A の読み取り	有り
UPC-E の読み取り	有り
UPC-E1 の読み取り	無し
EAN-8/JAN-8 の読み取り	有り
EAN-13/JAN-13 の読み取り	有り
アドオン(2 桁または 5 桁)読み取り	アドオン付き/無しの読み取りを行う アドオンコードを送信しない
UPC-A チェックデジットの送信	有り
UPC-E チェックデジットの送信	有り
UPC-E1 チェックデジットの送信	有り
UPC-A ナンバーシステムの送信	有り
UPC-E ナンバーシステムの送信	有り
UPC-E1 ナンバーシステムの送信	有り
UPC-E ⇒ UPC-A フォーマット変換	無し
UPC-E1 ⇒ UPC-A フォーマット変換	無し
EAN-8/JAN-8 拡張(0 追加)	無し
Code128	
Code128 の読み取り	有り
EAN128	
EAN128 の読み取り	有り
Codabar(NW7)	
Codabar の読み取り	有り
Codabar の読み取り桁数	1~55
Codabar の ST/SP の送信	有り
ITF	
ITF の読み取り	有り
ITF の読み取り桁数	6~68
ITF チェックデジットの確認	無し
ITF チェックデジットの送信	有り

シンボル体系の初期値(続き)		
機能	初期値	
Discrete 2 of 5(DTF)		
DTF の読み取り	無し	
DTF の読み取り桁数	1~55	
Code39		
Code39 の読み取り	有り	
Code39 の読み取り桁数	1~55	
Code39 チェックデジットの確認	無し	
Code39 チェックデジットの送信	有り	
Code39 Full ASCII の読み取り	無し	
Code93		
Code93 の読み取り	有り	
Code93 の読み取り桁数	1~55	
Code11		
Code11 の読み取り	無し	
Code11 の読み取り桁数	1~55	
Code11 チェックデジットの確認	無し	
Code11 チェックデジットの送信	無し	
MSI/Plessey		
MSI/Plessey の読み取り	無し	
MSI/Plessey の読み取り桁数	1~55	
MSI/Plessey チェックデジットの確認	One Check Digit	
MSI/Plessey チェックデジットの選択	MOD10/MOD10	
MSI/Plessey チェックデジットの送信	無し	
GS1 DataBar		
GS1 DataBar-14 の読み取り	無し	
GS1 DataBar-Limited の読み取り	無し	
GS1 DataBar-Expanded の読み取り	無し	
2 値バーコードタイプの読取精度レベル	レベル 2	
4 値バーコードタイプの読取精度レベル	レベル 3	

5. 外観 5.1 外形寸法図



単位:mm

6. 設定用バーコードメニュー

バーコードリーダの動作モード等の設定方法について

本製品の各種の動作モード(読み取りモード、バーコードタイプ、通信インターフェース条件、通信 データのフォーマット等)の選択や設定は、本編のバーコードメニューをバーコードリーダに読み取 らせることにより行います。

各設定項目の手順に従って、バーコードを読み取ることにより、リーダの動作モードを設定します。

設定した動作モードは不揮発性メモリに保存されるので、電源をオフにして設定が消えることはありません。次に動作モードを設定し直すまで有効です。

<u>(1)</u>注意

通信インターフェース(RS-232C、USB HID)の設定は、対応するインターフェースのバーコードメニューで設定を行ってください。

通信インターフェースが異なるタイプのバーコードメニューの読み取りは、一部の設定(ターミネータ設定など)で動作に影響が出るため、使用しないでください。

間違って設定した場合は、対応する通信インターフェースのバーコードメニューで設定を行ってください。

注意

設定途中での手順に定めていないバーコードメニューの読み取りや、設定範囲外(例:読み取り 桁数設定)の設定を行った場合、その設定は無効になります。正しい手順で、再度設定を行って ください。

/注意

初期値の表示例: 初期設定で選択されるモードは、下図のように罫線枠で囲んであります。



Code128 の読み取りを行う



Code128 の読み取りを行わない

注意

設定用語および記号について

チェックデジットを C/D と略す場合があります。

スタート/ストップキャラクタを ST/SP と略す場合があります。

6.1 初期化

設定値を出荷時の初期設定(デフォルト)にリセットします。



各設定を初期値に設定する

6.2 通信設定

6.2.1 RS-232C インターフェース

・ボーレート (RS-232C タイプ専用) 送受信のボーレート設定を行います。



1200[bps]



2400[bps]



4800[bps]



9600[bps]



19200[bps]



38400[bps]



57600[bps]



115200[bps]

・フレーム構成 (RS-232C タイプ専用) フレーム構成(データビット/パリティ/ストップビット)の設定を行います。



データ7ビット/奇数/ストップビット1



データ7ビット/奇数/ストップビット2



データ7ビット/偶数/ストップビット1



データ7ビット/偶数/ストップビット2



テータ8 ビット/無し/ストップビット 1



データ8ビット/無し/ストップビット2



データ8ビット/奇数/ストップビット1



データ8ビット/奇数/ストップビット2



データ8ビット/偶数/ストップピット1



データ8ビット/偶数/ストップビット2

・ヘッダ (RS-232C タイプ専用) 読み取りデータの先頭に付加するヘッダの設定を行います。



ヘッダ 無し



^ッダ [SX]



ヘッダ [EC]

・ターミネータ (RS-232C タイプ専用)読み取りデータの後に付加するターミネータの設定を行います。



ターミネータ 無し



ターミネータ [EX]



ターミネータ [EX][CR]



ターミネータ [CR][LF]



ターミネータ [CR]



ターミネータ [CR][TAB]



ターミネータ [TAB][CR]



ターミネータ [TAB]

•通信制御

RS/CS 制御 (RS-232C タイプ専用)



RS/CS 制御を行う



RS/CS 制御を行わない

ACK/NAK 制御 (RS-232C タイプ専用)



ACK/NAK 制御を行う



ACK/NAK 制御を行わない

応答タイムアウト時間 (RS-232C タイプ専用)

CS または ACK/NAK の監視時間を設定します。

RS/CS 制御、または ACK/NAK 制御が選択されている場合、適用されます。



設定しない (無限)



1 秒



1.5 秒



2 秒



2.5 秒

6.2.2 USB HID インターフェース

HID キーボードエミュレーションの設定を行います。

•**キーボードタイプ** (USB HID タイプ専用)



日本語キーボードを選択する



英語キーボードを選択する

データ送信間隔 (USB HID タイプ専用)

データの送信間隔を設定します。

- ※ 送信間隔が短い場合、受信側機器によってはデータの取りこぼしが発生する場合があります。
- ※ ホスト PC の受信間隔により、送信間隔の設定結果が動作に反映されない場合があります。



送信間隔 0ms



送信間隔 3ms



送信間隔 5ms



送信間隔 7ms



送信間隔 10ms



送信間隔 20ms



送信間隔 30ms

<u>■ターミネータ</u> (USB HID タイプ専用)

読み取りデータの後に付加するターミネータの設定を行います。



ターミネータ 無し



ターミネータ [CR]



ターミネータ [TAB]



ターミネータ [CR][TAB]



ターミネータ [TAB][CR]

•Caps Lock 設定 (USB HID タイプ専用)

Caps Lock を設定しない:

キーボードの Caps Lock が無効に設定されている場合、アルファベット(大文字/小文字)が正しく表示されます。

Caps Lock を設定する:

キーボードの Caps Lock が有効に設定されている場合、アルファベット(大文字/小文字)が正しく表示されます。

自動 Caps Lock:

キーボードの Caps Lock の状態に関係なく、アルファベット(大文字/小文字)が正しく表示されます。



Caps Lock を設定しない



Caps Lock を設定する



自動 Caps Lock

(設定例)

バーコードデータ: AaBbCc

設定		結果
リーダ設定	キーボード状態	出力
CapsLock を使用しない	Caps Lock_OFF	AaBbCc
	Caps Lock_ON	aAbBcC
CapsLock を使用する	Caps Lock_OFF	aAbBcC
	Caps Lock_ON	AaBbCc
CapsLock 自動	Caps Lock_OFF	AaBbCc
	Caps Lock_ON	AaBbCc

•Num Pad 設定 (USB HID タイプ専用)

Num Pad を使用しない:

アルファベットキーパッド上の数字キーをエミュレートします。

Num Pad を使用する:

数字キーパッドをエミュレートします。 キーボードの Num Lock を有効に設定する必要があります。

Num Pad を使用しない



Num Pad を使用する

(設定例)

バーコードデータ: Aa12345

設定		結果
リーダ設定	キーボード状態	出力
NumPad 使用しない	Num Lock_OFF	Aa12345
	Num Lock _ON	Aa12345
NumPad 使用する	Num Lock_OFF	Aa
	Num Lock _ON	Aa12345

•大文字/小文字変換 (USB HID タイプ専用)



変換しない



大文字に変換する



小文字に変換する



大文字/小文字を交換する

(設定例)

バーコードデータ: AaBbCc

設定	結果
リーダ設定	出力
変換しない	AaBbCc
大文字に変換する	AABBCC
小文字に変換する	aabbcc
大文字/小文字を交換する	aAbBcC

6.3 共通設定

・全シンボル体系の読み取り

全てのシンボル体系のコードを読み取り可能に設定します。



全てのコードを読み取る



全てのコードを読み取らない

<u>・シンボル情報付加 (AIM コード ID)</u>

読み取りデータに、各シンボル体系に対応したコード ID を付加する設定を行います。 設定すると、コード ID キャラクタをデータの前に付加します。 Prefix が設定されている場合、コード ID キャラクタは、Prefix とデータの間に付加されます。

AIM 規定の各コード ID は、Jcm の3文字で構成されています。

1 - フラグキャラクタ (ASCII 93)

c - コード ID キャラクタ

m - 修飾キャラクタ

AIM コード ID については、補足 B「AIM コード ID 表」を参照してください。



シンボル情報を付加する



シンボル情報を付加しない

・Prefix / Suffix の設定

読み取りデータの前後に、1 または 2 キャラクタデータを付加する設定を行います。 データの先頭(Prefix)、または末尾(Suffix1,Suffix2)に付加できます。

Prefix/Suffix キャラクタを使用する場合は、「送信データフォーマットの設定」で設定を行ってください。

<手順>

- 1.「キャラクタ設定を開始する」を読み取ります。
- 2. 続けて、対応する 4 桁の数字(補足 C ASCII コード表を参照)を「補足 A 数字バーコード」から選択して読み取ります。

例: A (ASCII 値: 1065) を設定する場合、数字バーコードの「1」「0」「6」「5」を 読み取ります。

2. の設定途中で、設定を変更したい場合は、「補足 A 数字バーコード」の「キャンセル」を読み取り、続けて対応する数字 4 桁を読み取ってください。



Prefix キャラクタ設定を開始する



Suffix1 キャラクタ設定を開始する



Suffix2 キャラクタ設定を開始する

・送信データフォーマットの設定

送信データフォーマットの設定を行います。



<データのみ>



<データ><Suffix1>



 $<\vec{r}-9><$ Suffix1><Suffix2>



<Prefix><データ><Suffix1>



<Prefix>< $\vec{\tau}$ - $\phi><$ Suffix1><Suffix2>



<データ><Suffix2>



<Prefix><データ>



<Prefix><データ><Suffix2>

6.4.バーコード個別設定

-UPC/EAN/JAN

読み取り設定

UPC/EAN/JAN の読み取り設定を行います。



UPC-A の読み取りを行う



UPC-E の読み取りを行う



UPC-E1 の読み取りを行う



EAN-8/JAN-8 の読み取りを行う



EAN-13/JAN-13 の読み取りを行う



UPC-A の読み取りを行わない



UPC-E の読み取りを行わない



UPC-E1 の読み取りを行わない



EAN-8/JAN-8 の読み取りを行わない



EAN-13/JAN-13 の読み取りを行わない

アドオン(2 桁または5桁)読み取り



アドオン付き UPC/EAN/JAN のみ読み取りを行う アドオンコードを送信する



アドオン付き/無しの読み取りを行う アドオンコードを送信しない

UPC-A チェックデジットの送信



UPC-A C/D 送信する



UPC-A C/D 送信しない

UPC-E チェックデジットの送信



UPC-E C/D 送信する



UPC-E C/D 送信しない

UPC-E1 チェックデジットの送信



UPC-E1 C/D 送信する



UPC-E1 C/D 送信しない

UPC--A ナンバーシステムの送信



UPC-A ナンバーシステムを 送信する



UPC-A ナンバーシステムを 送信しない

UPC--E ナンバーシステムの送信



UPC-E ナンバーシステムを 送信する



UPC-E ナンバーシステムを 送信しない

UPC-E1 ナンバーシステムの送信



UPC-E1 ナンバーシステムを 送信する



UPC-E1 ナンバーシステムを 送信しない

UPC-E ⇒ UPC-A フォーマット変換

UPC-E コード読み取り時、UPC-A にフォーマットへの変換の設定を行います。 UPC-A へのフォーマット変換時、UPC-A の設定(チェックデジット、ナンバーシステム)が反映されます。



UPC-A フォーマットへ変換する



変換しない

UPC-E1 ⇒ UPC-A フォーマット変換

UPC-E1 コード読み取り時、UPC-A にフォーマットへの変換の設定を行います。 UPC-A へのフォーマット変換時、UPC-A の設定(チェックデジット、ナンバーシステム)が反 映されます。



UPC-A フォーマットへ変換する



変換しない

EAN-8/JAN-8 拡張(0 追加)

EAN-8/JAN-8 データの先頭に 0 を付加して、EAN-13/JAN-13 フォーマットで送信します。



拡張する



拡張しない

-Code128

読み取り設定

Code128の読み取り設定を行います。



Code128 の読み取りを行う



Code128 の読み取りを行わない

-EAN128

読み取り設定

EAN128 の読み取り設定を行います。



EAN128 の読み取りを行う



EAN128 の読み取りを行わない

-Codabar(NW7)

読み取り設定

Codabar の読み取り設定を行います。



Codabar の読み取りを行う



Codabar の読み取りを行わない

読み取り桁数の設定

Codabar の読み取り桁数の設定を行います。 **Codabar の設定可能な桁数は 1~55 です。** 桁数にはチェックデジット(C/D)が含まれます。

り、続けて読み取り桁数に対応する数字2桁または4桁を読み取ってください。

Codabarを読み取る場合、「桁落ち」を防ぐため、読み取り桁数を指定することを推奨します。 読み取り桁数は「補足 A 数字バーコード」から選択して読み取ってください。 桁数設定の途中で設定を変更したい場合は、「補足 A 数字バーコード」の「キャンセル」を読み取

■読み取り桁数 (固定桁 1種類)

1種類の読み取り桁数を設定し、その桁数以外は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの2桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。(例: 「0」「8」と読み取った場合は、8桁に設定されます。)



Codabar 読み取り桁数 (固定桁 1種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (固定桁 2種類)

2 種類の読み取り桁数を設定し、その何れかの桁数以外は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。

(例: 「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁と 14 桁に設定されます。)



Codabar 読み取り桁数 (固定桁 2種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (範囲指定)

指令する読み取り桁数の範囲を設定し、その範囲外の桁数は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。

(例: 「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁~14 桁の範囲に設定されます。)



Codabar 読み取り桁数 (範囲指定)の設定を行う

■読み取り桁数 (任意) 桁数に関係なく、読み取りを行います。



Codabar 読み取り桁数 (任意)の設定を行う

スタート/ストップ(ST/SP)キャラクタの送信

Codabar のスタート/ストップ(ST/SP)キャラクタの設定を行います。



Codabar ST/SP 送信する



Codabar ST/SP 送信しない

·ITF

読み取り設定

ITF (Interleaved 2 of 5) の読み取り設定を行います。



ITF の読み取りを行う



ITF の読み取りを行わない

読み取り桁数の設定

ITF の読み取り桁数の設定を行います。ITF の設定可能な桁数は 1~68 です。

桁数にはチェックデジット(C/D)が含まれます。

ITF を読み取る場合、「桁落ち」を防ぐため、読み取り桁数を指定することを推奨します。

読み取り桁数は「補足 A 数字バーコード」から選択して読み取ってください。

析数設定の途中で設定を変更したい場合は、「補足 A 数字バーコード」の「キャンセル」を読み取り、続けて読み取り桁数に対応する数字 2 桁または 4 桁を読み取ってください。

■読み取り桁数 (固定桁 1種類)

1種類の読み取り桁数を設定し、その桁数以外は読み取りできないようにします。

下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの2桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。(例:「0」「8」と読み取った場合は、8桁に設定されます。)



ITF 読み取り桁数 (固定桁 1種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (固定桁 2種類)

2 種類の読み取り桁数を設定し、その何れかの桁数以外は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4 桁の数字を読み取り、桁数の設定を行

います。 (例:「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁と 14 桁に設定されます。)



ITF 読み取り桁数 (固定桁 2種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (範囲指定)

指令する読み取り桁数の範囲を設定し、その範囲外の桁数は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。

(例: 「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁~14 桁の範囲に設定されます。)



ITF 読み取り桁数 (範囲指定)の設定を行う

■読み取り桁数 (任意) 桁数に関係なく、読み取りを行います。



ITF 読み取り桁数 (任意)の設定を行う

ITF チェックデジットの確認

ITF チェックデジット (C/D) の確認の設定を行います。 C/D はモジュラス 10/ウェイト 3 に対応しています。



ITF C/D 確認を行う



ITF C/D 確認を行わない

ITF チェックデジットの送信



ITF C/D 送信する



ITF C/D 送信しない

Discrete 2 of 5 (DTF)

読み取り設定

Discrete 2 of 5 (DTF) の読み取り設定を行います。





D 2 of 5 の読み取りを行う

D2 of5 の読み取りを行わない

読み取り桁数の設定

Discrete 2 of 5 (DTF) の読み取り桁数の設定を行います。**DTF の設定可能な桁数は 1~55 です。** 桁数にはチェックデジット(C/D)が含まれます。

読み取り桁数は「補足 A 数字バーコード」から選択して読み取ってください。

析数設定の途中で設定を変更したい場合は、「補足 A 数字バーコード」の「キャンセル」を読み取り、続けて読み取り桁数に対応する数字 2 桁または 4 桁を読み取ってください。

■読み取り桁数 (固定桁 1種類)

1種類の読み取り桁数を設定し、その桁数以外は読み取りできないようにします。

下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの2桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。(例: 「0」「8」と読み取った場合は、8桁に設定されます。)



DTF 読み取り桁数 (固定桁 1種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (固定桁 2種類)

2 種類の読み取り桁数を設定し、その何れかの桁数以外は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います

(例: 「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁と 14 桁に設定されます。)



DTF 読み取り桁数 (固定桁 2種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (範囲指定)

指令する読み取り桁数の範囲を設定し、その範囲外の桁数は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。

(例:「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁~14 桁の範囲に設定されます。)



DTF 読み取り桁数 (範囲指定)の設定を行う

■読み取り桁数 (任意) 桁数に関係なく、読み取りを行います。



DTF 読み取り桁数 (任意)の設定を行う

-Code39

読み取り設定

Code39の読み取り設定を行います。



Code39 の読み取りを行う



Code39 の読み取りを行わない

読み取り桁数の設定

Code39 の読み取り桁数の設定を行います。**Code39 の設定可能な桁数は 1~55 です。** 桁数について

- ・チェックデジット(C/D)が含まれます。
- ・スタート/ストップ(ST/SP)キャラクタは含まれません。

読み取り桁数は「補足 A 数字バーコード」から選択して読み取ってください。

析数設定の途中で設定を変更したい場合は、「補足 A 数字バーコード」の「キャンセル」を読み取り、続けて読み取り桁数に対応する数字 2 桁または 4 桁を読み取ってください。

Code39 Full ASCII の読み取り設定が有効な場合、読み取り桁数設定は「範囲指定」または「任意」を推奨します。

■読み取り桁数 (固定桁 1種類)

1種類の読み取り桁数を設定し、その桁数以外は読み取りできないようにします。

下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの2桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。(例: 「0」「8」と読み取った場合は、8桁に設定されます。)



Code39 読み取り桁数 (固定桁 1種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (固定桁 2種類)

2 種類の読み取り桁数を設定し、その何れかの桁数以外は読み取りできないようにします。

下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。

(例: 「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁と 14 桁に設定されます。)



Code39 読み取り桁数 (固定桁 2種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (範囲指定)

指令する読み取り桁数の範囲を設定し、その範囲外の桁数は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。

(例: 「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁~14 桁の範囲に設定されます。)



Code39 読み取り桁数 (範囲指定)の設定を行う

■読み取り桁数 (任意) 桁数に関係なく、読み取りを行います。



Code39 読み取り桁数 (任意)の設定を行う

Code39 チェックデジットの確認

Code 39 チェックデジット(C/D)の確認の設定を行います。 C/D はモジュラス 43 に対応しています。



Code39 C/D 確認を行う



Code39 C/D 確認を行わない

Code39 チェックデジットの送信



Code39 C/D 送信する



Code39 C/D 送信しない

Code39 Full ASCII の読み取り設定

Full ASCII モードの Code39 は、通常の Code39 を一部拡張したものです。 2つのキャラクタの組み合わせで、Full ASCII 文字をエンコードします。



Full ASCII 読み取りを行う



Full ASCII 読み取りを行わない

-Code93

読み取り設定

Code93 の読み取り設定を行います。



Code93 の読み取りを行う



Code93 の読み取りを行わない

読み取り桁数の設定

Code93 の読み取り桁数の設定を行います。Code93 の設定可能な桁数は 1~55 です。

桁数にはシフトキャラクタ、チェックデジット(C/D)が含まれます。

読み取り桁数は「補足 A 数字バーコード」から選択して読み取ってください。

桁数設定の途中で設定を変更したい場合は、「補足 A 数字バーコード」の「キャンセル」を読み取り、続けて読み取り桁数に対応する数字 2 桁または 4 桁を読み取ってください。

■読み取り桁数 (固定桁 1種類)

1種類の読み取り桁数を設定し、その桁数以外は読み取りできないようにします。

下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの2桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。(例: 「0」「8」と読み取った場合は、8桁に設定されます。)



Code93 読み取り桁数 (固定桁 1種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (固定桁 2種類)

2種類の読み取り桁数を設定し、その何れかの桁数以外は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。

(例: 「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁と 14 桁に設定されます。)



Code93 読み取り桁数 (固定桁 2種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (範囲指定)

指令する読み取り桁数の範囲を設定し、その範囲外の桁数は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。

(例:「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁~14 桁の範囲に設定されます。)



Code93 読み取り桁数 (範囲指定)の設定を行う

■読み取り桁数 (任意) 桁数に関係なく、読み取りを行います。



Code93 読み取り桁数 (任意)の設定を行う

-Code11

読み取り設定

Code11の読み取り設定を行います。



Code11 の読み取りを行う



Code11 の読み取りを行わない

読み取り桁数の設定

Code11 の読み取り桁数の設定を行います。Code11 の設定可能な桁数は 1~55 です。

桁数にはチェックデジット(C/D)が含まれます。

読み取り桁数は「補足 A 数字バーコード」から選択して読み取ってください。

析数設定の途中で設定を変更したい場合は、「補足 A 数字バーコード」の「キャンセル」を読み取り、続けて読み取り桁数に対応する数字 2 桁または 4 桁を読み取ってください。

■読み取り桁数 (固定桁 1種類)

1種類の読み取り桁数を設定し、その桁数以外は読み取りできないようにします。

下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの2桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。(例: 「0」「8」と読み取った場合は、8桁に設定されます。)



Code11 読み取り桁数 (固定桁 1種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (固定桁 2種類)

2 種類の読み取り桁数を設定し、その何れかの桁数以外は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。

(例: 「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁と 14 桁に設定されます。)



Code11 読み取り桁数 (固定桁 2種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (範囲指定)

指令する読み取り桁数の範囲を設定し、その範囲外の桁数は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。

(例: 「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁~14 桁の範囲に設定されます。)



Code11 読み取り桁数 (範囲指定)の設定を行う

■読み取り桁数 (任意) 桁数に関係なく、読み取りを行います。



Code11 読み取り桁数 (任意)の設定を行う

Code11 チェックデジットの確認

Code11 チェックデジット(C/D)の確認の設定を行います。



Code11 C/D 確認を行わない



Code11 1 つの C/D 確認を行う



Code112つの C/D 確認を行う

Code11 チェックデジットの送信



Code11 C/D 送信する



Code11 C/D 送信しない

MSI / Plessey

読み取り設定

MSI/Plessey の読み取り設定を行います。







MSI/Plessey の読み取りを行わない

読み取り桁数の設定

MSI/Plessey の読み取り桁数の設定を行います。**MSI/Plessey の設定可能な桁数は 1~55 です。** 桁数にはチェックデジット(C/D)が含まれます。

読み取り桁数は「補足 A 数字バーコード」から選択して読み取ってください。

桁数設定の途中で設定を変更したい場合は、「補足 A 数字バーコード」の「キャンセル」を読み取り、続けて読み取り桁数に対応する数字 2 桁または 4 桁を読み取ってください。

■読み取り桁数 (固定桁 1種類)

1種類の読み取り桁数を設定し、その桁数以外は読み取りできないようにします。

下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの2桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。(例: 「0」「8」と読み取った場合は、8桁に設定されます。)



MSI/Plessey 読み取り桁数 (固定桁 1種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (固定桁 2種類)

2種類の読み取り桁数を設定し、その何れかの桁数以外は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。

(例: 「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁と 14 桁に設定されます。)



MSI/Plessey 読み取り桁数 (固定桁 2種類)の設定を行う

■読み取り桁数 (範囲指定)

指令する読み取り桁数の範囲を設定し、その範囲外の桁数は読み取りできないようにします。 下記の設定バーコードの読み取り後、続けて数字バーコードの4桁の数字を読み取り、桁数の設定を行います。

(例: 「0」「8」「1」「4」と読み取った場合は、8 桁~14 桁の範囲に設定されます。)



MSI/Plessey 読み取り桁数 (範囲指定)の設定を行う

■読み取り桁数 (任意) 桁数に関係なく、読み取りを行います。



MSI/Plessey 読み取り桁数 (任意)の設定を行う

MSI/Plessey チェックデジットの確認

MSI / Plessey 1 つのチェックデジットを確認する



MSI / Plessey 2 つのチェックデジットを確認する

MSI/Plessey チェックデジットの選択

「2 つのチェックデジットを確認する」を選択した場合、確認するチェックデジットの種類を選択してください。



MSI / Plessey モジュラス 10/モジュラス 11 を選択する



MSI / Plessey モジュラス 10/モジュラス 10を選択する

MSI/Plessey チェックデジットの送信

MSI/Plessey のチェックデジット(C/D)送信の設定を行います。



MSI / Plessey C/D 送信する



MSI / Plessey C/D 送信しない

-GS1 DataBar (RSS)

GS1 DataBar (RSS)の読み取り設定を行います。



GS1 DataBar-14 の読み取りを行う



GS1 DataBar-14 の読み取りを行わない



GS1 DataBar Limited の 読み取りを行う



GS1 DataBar Limited の 読み取りを行わない



GS1 DataBar Expanded の 読み取りを行う



GS1 DataBar Expanded の 読み取りを行わない

・読取精度レベルの設定

- 2 値バーコードタイプの読取精度レベル

バーコードの印字品質に応じて4段階の読取精度レベルを設定し、読み取り精度を向上させます。 但し、レベルが上がると、読み取り速度は低下する場合があります。

(注): 4値タイプのバーコード(UPC/EAN/JAN など)は対象外です。

レベル1

下記バーコードタイプの読み取り時、「2度読み一致」の照合を行います。

桁数
全て
8 桁以下
8 桁以下
4 桁以下
3



2値バーコードタイプ 精度レベル1

レベル 2

下記バーコードタイプの読み取り時、「2度読み一致」の照合を行います。

バーコードタイプ 全て	桁数 全て	

レベル3

下記バーコードタイプの読み取り時、「3 度読み一致」の照合を行います。 それ以外のバーコードタイプについては「2 度読み一致」の照合を行います。

バーコードタイプ	桁数
ITF	8 桁以下
Discrete 2 of 5	8 桁以下
MSI/Plessey	4 桁以下



2値バーコードタイプ 精度レベル3

レベル4

下記バーコードタイプの読み取り時、「3度読み一致」の照合を行います。

バーコードタイプ	桁数	
全て	全て	
2 値バーコードタイプ 精度レベル 4		

<u>- 4 値バーコー</u>ドタイプの読取精度レベル

バーコードの印字品質に応じて 4 段階の読取精度レベルを設定し、読み取り精度を向上させます。 但し、レベルが上がると、読み取り速度は低下する場合があります。

(注): 2値タイプのバーコード(Code39など)は対象外です。

レベル 0

印字品質が規格内(ISO/ANSI/JIS)のラベルを読み取る場合は、このレベルに設定してください。



レベル1

このレベルは UPC/EAN/JAN のみサポートします。

印字品質が低下すると特定のキャラクタ (1,2,7,8) で誤読傾向があります。これらのキャラクタ (1,2,7,8) で誤読が発生する場合は、このレベルに設定してください。

キャラクタ(1,2,7,8)に対して、エレメント幅の許容範囲を厳しくして読み取りを行います。



レベル 2

レベル 0 またはレベル 1 で誤読が発生する場合は、このレベルに設定してください。 全キャラクタに対して、エレメント幅の許容範囲を厳しくして読み取りを行います。



レベル3

レベル2で誤読が発生する場合は、このレベルに設定してください。 全キャラクタの各エレメントに対して、レベル2よりも許容範囲を厳しくして読み取りを行います。 このレベルでも誤読が発生する場合は、ラベルの印字品質の改善を推奨します。



6.5 動作制御

6.5.1 一般動作

・読み取りモード設定

以下の読み取りモードが使用できます。

単発読み取り:

通常読み取り。

バーコードを読み取るとリーダは読み取りを終了し、次に読み取りスイッチが押されるまで 読み取りを行いません。

複数読み取り:

読み取りスイッチが押されている間、読み取りを継続して行います。 読み取りスイッチを離すと読み取りを終了します。

読み取りスイッチを使用しない:

読み取りスイッチを押さなくても読み取りを継続して行います。

注:このモードを選択すると、光源である光学部品の寿命が短くなりますのでご注意ください。

- ※ リーダの動作設定は、「単発読み取り」で行ってください。
- ※「単発読み取り」は、「複数読み取り」または「読み取りスイッチを使用しない」に設定されているときは使用できません。

複数読み取り



複数読み取りを行う



「複数読み取り」を解除する

<u>読み取りスイッチを使用しない</u>



読み取りスイッチを使用しない



「読み取りスイッチ使用しない」を解除する

・同一コードの読取禁止時間

読み取りモードの「複数読み取り」、「読み取りスイッチを使用しない」と併用し、同一のバーコード ラベルを再び読み取りする前に、リーダをラベルから離すべき時間の設定を行います。 これにより、同一ラベルの2度読みを防ぎます。

設定可能な時間は 0.0 秒~9.9 秒です。

※時間を 0.0s にしたときは、同一ラベルが連続で読み取りされます。

<手順>

- 1. 「設定を開始する」を読み取ります。
- 2. 続けて、設定する時間を「補足 A 数字バーコード」から 2 桁の数字を選択して読み取ってください。

例:「0」「5」と読み取った場合は、0.5 秒に設定されます。

2. の設定途中で、設定を変更したい場合は、「補足 A 数字バーコード」の「キャンセル」を読み取り、続けて数字 2 桁を読み取ってください。



同一コードの読取禁止時間の設定を開始する (初期値 1.0 秒)

・ブザー設定

ブザー音の有/無(鳴らす/鳴らさない)の設定を行います。



ブザー音 有



ブザー音 無

バイブレーション設定

バイブレーション機能の有/無 (振動させる/振動させない)の設定を行います。



バイブレーション 有



バイブレーション 無

6.6 設定参照

現在のリーダの設定状態(ステータス)を出力します。

・ステータス 1



ステータス 1 を送信する

(出力例:THLS-7100ESD-RS の場合)

```
***** STATUS ****** THLS-7100-RS
<<Scanner>>
MODE=0 (0:Single 1:Multiple 2:AutoTrig)
BUZ=1 (0:0FF 1:0N)
VIB=1 (0:0FF 1:0N)
<<RS232C>>
BAUD=9600 (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200)
FRAME=4 (0:701 1:702 2:7E1 3:7E2 4:8N1)
         (5:8N2 6:801 7:802 8:8E1 9:8E2)
HEAD=0 (0:non 1:[SX] 2:[EC])
TERM=3 (0:non 1:[EX] 2:[EX][CR] 3:[CR][LF] 4:[CR])
        (5:[CR][TAB] 6:[TAB][CR] 7:[TAB])
RSCS=1 (0:0FF 1:0N)
ACKNAK=0 (0:0FF 1:0N)
TIMEOUT=1 (0:0FF 1:1s 2:1.5s 3:2s 4:2.5s)
***** END ****** THLS-7100-RS
```

(出力例: THLS-7100ESD-USB の場合)

(ステータス 1 の説明)

75 D	山 泰	/ #
項目	内容	備考
		0:単発読み取り
MODE	読み取りモード	1:複数読み取り
		2 :読み取りスイッチを使用しない
BUZ	ブザー設定	0 :ブザー音 無し
BUZ	フリー設定	1:ブザー音 有り
VID	ジノデル シーン 乳ウ	0:バイブレーション 無し
VIB	バイブレーション設定	1:バイブレーション 有り
RS-232C タイプ		
BAUD	ボーレート	
FRAME	フレーム構成	データビット/パリティ/ストップビット
HEAD	ヘッダ	
TERM	ターミネータ	
D000	DO 100 Huller	0 : RS/CS 制御を行わない
RSCS	RS/CS 制御	1 :RS/CS 制御を行う
		0 :ACK/NAK 制御を行わない
ACKNAK	ACK/NAK 制御	1 :ACK/NAK 制御を行う
TIMEOUT	応答タイムアウト時間	
USB(HID)タイプ		
KEYTYPE	キーボードタイプ	
DELAY	データ送信間隔	
		0 : Caps Lock を設定しない
CAPS	Caps Lock 設定	1 : Caps Lock を設定する
	2002	2:自動 Caps Lock
		0:Num Pad を使用しない
NUM	Num Pad 設定	1:Num Pad を使用する
		0:変換しない
		1:大文字に変換する
STRCONV	大文字/小文字変換	2:小文字に変換する
		3:大文字/小文字を交換する
TERM	ターミネータ	
	/ 71 /	

-ステータス2



ステータス 2 を送信する

(出力例)

```
****** STATUS ****** THLS-7100-**
IntervalTime=1.0s
Redundancy_Level=2 (1:Lev1 2:Lev2 3:Lev3 4:Lev4)
Security Level=3 (0:Lev0 1:Lev1 2:Lev2 3:Lev3)
TransIDchar=0 (0:None 1:AIMCode)
Prefix/Suffix:Prefix= Suffix1= Suffix2=
TransFormat=0 (0:[D] 1:[D][S1] 2:[D][S2] 3:[D][S1][S2] 4:[P][D]
                5: [P] [D] [S1] 6: [P] [D] [S2] 7: [P] [D] [S1] [S2])
UPC/EAN/JAN
  Scan: UPC-A=1 UPC-E=1 UPC-E1=0 EAN/JAN-8=1 EAN/JAN-13=1 Addon=0
  TransC/D:UPC-A=1 UPC-E=1 UPC-E1=1
  UPCConv_EtoA=0 UPCCONV_E1toA=0 EAN_ZeroExt=0
  Preamble: UPC-A=1 UPC-E=1 UPC-E1=1
Code128
  Scan: Code128=1 EAN128=1
Code39
  Scan:Code39=1 Code39FullASCII=0
  SetLength=01,55 VerifyC/D=0 TransC/D=1
Code93
  Scan: Code93=1
  SetLength=01, 55
Code11
  Scan: Code11=0
  SetLength=01,55 VerifyC/D=0 (0:Disable 1:OneC/D 2:TwoC/D) TransC/D=0
Codabar
  Scan:Codabar=0
  SetLength=01,55 TransST/SP=1
ITF
  Scan: ITF=1
  SetLength=06,68 VerifyC/D=0 TransC/D=1
DTF
  Scan: DTF=0
  SetLength=01, 55
MSI
  Scan: MSI=0
  SetLength=01,55 VerifyC/D=0 (0:OneC/D 1:TwoC/D)
  GS1Databar
  Scan: GS1-14=0 GS1-Limited=0 GS1-Expanded=0
***** END ***** THLS-7100-**
```

(ステータス2の説明)

項目	内容	備考
IntervalTime	同一コードの読取禁止時間	
Redundancy_Level	2 値バーコードタイプの読取 精度レベル	
Security_Level	4 値バーコードタイプの読取 精度レベル	
TransIDchar	シンボル情報の付加	
Prefix/Suffix	Prefix/Suffix の設定	
TransFormat	送信データフォーマット	
UPC/EAN/JAN		
Scan:	読み取り設定	0 :読み取りを行わない 1 :読み取りを行う
TransC/D	チェックデジットの送信設定	0 :送信しない 1 :送信する
UPCConv_EtoA	UPC-E → UPC-A フォーマット変換	0:変換しない 1:変換する
UPCConv_E1toA	UPC-E1 → UPC-A フォーマット変換	0:変換しない 1:変換する
EAN_ZeroExt	EAN8 ゼロ拡張設定	0:拡張しない 1:拡張する
Preamble	ナンバーシステムの送信設定	0:送信しない 1:送信する
Code128		
Scan:	読み取り設定	0 :読み取りを行わない 1 :読み取りを行う
Code39		·
Scan:	読み取り設定	0 :読み取りを行わない 1 :読み取りを行う
SetLength	読み取り桁数の設定	(注)参照
VerifyC/D	チェックデジットの確認設定	0:確認を行わない 1:確認を行う
TransC/D	チェックデジットの送信設定	0 :送信しない 1 :送信する
Code93		
Scan:	読み取り設定	0 :読み取りを行わない 1 :読み取りを行う
SetLength	読み取り桁数の設定	(注)参照
Code11		
Scan:	読み取り設定	0 :読み取りを行わない 1 :読み取りを行う
SetLength	読み取り桁数の設定	(注)参照
VerifyC/D	チェックデジットの確認設定	0:確認を行わない 1:1つの C/D 確認を行う 2:2つの C/D 確認を行う
TransC/D	チェックデジットの送信設定	0 :送信しない 1 :送信する

(ステータス2の説明:続き)

項目	内容	備考		
Codabar				
Scan:	読み取り設定	0:読み取りを行わない 1:読み取りを行う		
SetLength	読み取り桁数の設定	(注)参照		
TransST/SP	スタート/ストップキャラクタ の送信	0 :送信しない 1 :送信する		
ITF				
Scan:	読み取り設定	0 :読み取りを行わない 1 :読み取りを行う		
SetLength	読み取り桁数の設定	(注)参照		
VerifyC/D	チェックデジットの確認設定	0:確認を行わない 1:確認を行う		
TransC/D	チェックデジットの送信設定	0:送信しない 1:送信する		
DTF		•		
Scan:	読み取り設定	0 :読み取りを行わない 1 :読み取りを行う		
SetLength	読み取り桁数の設定	(注)参照		
MSI/Plessey				
Scan:	読み取り設定	0 :読み取りを行わない 1 :読み取りを行う		
SetLength	読み取り桁数の設定	(注)参照		
VerifyC/D	チェックデジットの確認設定	0 :1 つの C/D 確認を行う 1 :2 つの C/D 確認を行う		
TransC/D	チェックデジットの送信設定	0 :送信しない 1 :送信する		
CalcC/D	チェックデジットの選択設定	0:Mod10/Mod11を選択する 1:Mod10/Mod10を選択する		
GS1 DataBar	GS1 DataBar			
Scan:	読み取り設定	0 :読み取りを行わない 1 :読み取りを行う		

(注)読み取り桁数の設定について

「SetLength=A,B」

- Settength=A , B]			
項目	A 値	B値	例
読み取り桁数(固定桁 1種類)	設定値	00	例:15 桁 SetLength=15,00
読み取り桁数(固定桁 2種類)	高桁	低桁	例:5 桁、15 桁 SetLength=15,05
読み取り桁数(範囲指定)	低桁	高桁	例:5 桁~15 桁 SetLength=05,15
読み取り桁数(任意)	00	00	SetLength=00,00

補足A 数字バーコード

数字バーコード

読み取り桁数の設定などで数字データが必要な場合、下記の数字バーコードを読み取ってください。

キャンセル

設定途中で選択した設定を変更したい場合は、「キャンセル」を読み取って数値を全クリヤし、続けて対応する数字バーコードを再度読み取ってください。

9



キャンセル

<u>補足B AIM コードID 表</u>

各 AIM コード ID は、**]cm** の 3 文字で構成されています。

] - フラグキャラクタ(ASCII 93)

. c - コード ID キャラクタ

m - 修飾キャラクタ

AIM コード表		
コード ID キャラクタ	バーコードタイプ	
Α	Code39 , Code39 Full ASCII	
С	Code128/EAN128	
E	UPC/EAN/JAN	
е	GS1-DataBar ファミリー	
F	Codabar	
G	Code93	
Н	Code11	
I	ITF	
M	MSI/Plessey	
S	Discrete 2 of 5	

修飾キャラクタ表		
バーコードタイプ	オプション値	説明
0		チェックデジット確認なし Full ASCII 変換なし
	1	チェックデジットを確認した
	3	チェックデジットを確認し、取り除いた
Code39	4	Full ASCII 変換を行った
	5	Full ASCII 変換を行い、チェックデジットを確認した
	7	Full ASCII 変換を行い、チェックデジットを確認 して取り除いた

修飾キャラクタ表(続き)		
バーコードタイプ	オプション値	説明
Code128/EAN128	0	標準データパケット 最初のシンボルキャラクタ位置に FNC1 なし
Code 120/EAN 120	1	最初のシンボルキャラクタ位置に FNC1
	2	2番目のシンボルキャラクタ位置に FNC1
	0	チェックデジットの確認なし
ITF	1	チェックデジットを確認した
	3	チェックデジットを確認し、取り除いた
Codabar	0	チェックデジットの確認なし
Oddabai	1	チェックデジットを確認した
Code93	0	現時点ではオプションが定義されていないため、 常に 0 が適用されます
MCI/Diagony	0	チェックデジットが送信された
MSI/Plessey	1	チェックデジットが送信されなかった
Discrete 2 of 5	0	現時点ではオプションが定義されていないため、 常に 0 が適用されます
UPC/EAN/JAN	0	全 EAN/JAN カントリーコードフォーマットの標準パケットで、UPC-A と UPC-E の場合は 13桁 (アドオンコード含まない)
OF C/LAN/JAN	1	アドオン 2 桁データのみ
	2	アドオン 5 桁データのみ
	4	EAN-8/JAN-8 データパケット
	0	1 つのチェックデジット
Code11	1	2 つのチェックデジット
	3	チェックデジットは確認されたが、送信なし
GS1 DataBar ファミリー		現時点ではオプションが定義されていないため、 常に 0 が適用されます GS1 DataBar-14 と-Limited の場合、アプリケーション ID "01" が一緒に送信されます

補足C ASCIIコード表

読み取りデータに付加する Prefix/Suffix キャラクタを設定する際、下表の ASCII 値に対応する数字バーコードを読み取ってください。

■Code39 Full ASCII エンコード値について

Code39 キャラクタに先行する特殊キャラクタ(\$+%/)を解釈し、そのペアにキーストローク欄の キャラクタコードを割り当てます。

(例) Code39 Full ASCII の読み取り設定を有効にします。

「+A」を読み取ると「a」と解釈されます。

「ABC%V」を読み取ると「ABC@」と解釈されます。

	ASCII コード表		
ASCII 値	Code39 Full ASCII エンコード値	キーストローク	
1000	%U	CTRL 2 (NUL)	
1001	\$A	CTRLA (SOH)	
1002	\$B	CTRL B (STX)	
1003	\$C	CTRL C (ETX)	
1004	\$D	CTRL D (EOT)	
1005	\$E	CTRL E (ENQ)	
1006	\$F	CTRL F (ACK)	
1007	\$G	CTRL G (BEL)	
1008	\$H	CTRL H (BS)	
1009	\$1	CTRL I (TAB)	
1010	\$J	CTRL J (LF)	
1011	\$K	CTRL K (VT)	
1012	\$L	CTRL L (FF)	
1013	\$M	CTRL M (CR)	
1014	\$N	CTRL N (SO)	
1015	\$O	CTRL O (SI)	
1016	\$P	CTRL P (DLE)	
1017	\$Q	CTRL Q (DC1)	
1018	\$R	CTRL R (DC2)	
1019	\$S	CTRL S (DC3)	
1020	\$T	CTRL T (DC4)	
1021	\$U	CTRL U (NAK)	
1022	\$V	CTRL V (SYN)	
1023	\$W	CTRL W (ETB)	

ASCII コード表(続き)				
ASCII 値	Code39 Full ASCII エンコード値	キーストローク		
1024	\$X	CTRL X (CAN)		
1025	\$Y	CTRL Y (EM)		
1026	\$Z	CTRL Z (SUB)		
1027	%A	CTRL [(ESC)		
1028	%B	CTRL¥(FS)		
1029	%C	CTRL](GS)		
1030	%D	CTRL 6 (RS)		
1031	%E	CTRL - (US)		
1032	Space	Space		
1033	/A	!		
1034	/B	tt		
1035	/C	#		
1036	/D	\$		
1037	/E	%		
1038	/F	&		
1039	/G	(
1040	/H	(
1041	/I)		
1042	/J	*		
1043	/K	+		
1044	/L	,		
1045	-	-		
1046				
1047	1	1		
1048	0	0		
1049	1	1		
1050	2	2		
1051	3	3		
1052	4	4		
1053	5	5		
1054	6	6		
1055	7	7		
1056	8	8		
1057	9	9		
1058	/Z	:		

ASCII コード表(続き)				
ASCII 値	Code39 Full ASCII エンコード値	キーストローク		
1059	%F	,		
1060	%G	<		
1061	%H	=		
1062	%I	>		
1063	%J	?		
1064	%V	@		
1065	А	А		
1066	В	В		
1067	С	С		
1068	D	D		
1069	E	E		
1070	F	F		
1071	G	G		
1072	Н	Н		
1073	I	I		
1074	J	J		
1075	K	К		
1076	L	L		
1077	M	M		
1078	N	N		
1079	0	0		
1080	Р	Р		
1081	Q	Q		
1082	R	R		
1083	S	S		
1084	Т	T		
1085	U	U		
1086	V	V		
1087	W	W		
1088	X	Х		
1089	Y	Υ		
1090	Z	Z		
1091	%K	[
1092	%L	¥		
1093	%M]		

ASCII コード表(続き)				
ASCII 値	Code39 Full ASCII エンコード値	キーストローク		
1094	%N	۸		
1095	%O	_		
1096	%W	`		
1097	+A	а		
1098	+B	b		
1099	+C	С		
1100	+D	d		
1101	+E	е		
1102	+F	f		
1103	+G	g		
1104	+H	h		
1105	+1	i		
1106	+J	j		
1107	+K	k		
1108	+L	I		
1109	+M	m		
1110	+N	n		
1111	+0	0		
1112	+P	р		
1113	+Q	q		
1114	+R	r		
1115	+S	s		
1116	+T	t		
1117	+U	u		
1118	+V	v		
1119	+W	w		
1120	+X	Х		
1121	+Y	у		
1122	+Z	Z		
1123	%P	{		
1124	%Q			
1125	%R	}		
1126	%S	~		

[このページは空白です]

[このページは空白です]

保証内容

見積書、契約書、仕様書等に特記がある場合を除いて、以下の保証内容を適用します。

- 1. 保証期間
 - ご購入後またはご指定の場所に納入後1年とします。
- 2. 保証の範囲

保証期間中に当社の責により本製品に故障を生じた場合は、代替品の提供 または故障品の修理対応を、製品の購入場所において無償で実施します。 ただし、故障原因が以下のときは、無償保証の対象外とします。

- ① カタログや取扱説明書などの記載に従わない条件・環境でのお取扱い・ご使用によるとき
- ② 当社以外で行った改造や修理が原因のとき
- ③ 本製品以外の原因によるとき
- ④ 天災・災害など当社の責任によらない原因のとき

なお、本保証は製品単体の保証を意味し、本製品の故障により誘発される 損害は本保証から除かれるものとします。

3. 適用範囲

日本国内でのご使用を前提とします。日本国外での使用に関しては、弊社営業担当者にご相談ください。

株式会社マーストーケンソリューション

<u>本社</u>	〒160-0022	東京都新宿区新宿1丁目8番5号 新宿御苑室町ビル	
本社営業部			TEL 03(3352)8522 (代)
名古屋営業所	〒450-0002	名古屋市中村区名駅 4 丁目 2 番 12 号 松陽ビル	TEL 052(565)9091 (代)
大阪営業所	〒530-0044	大阪市北区東天満2丁目9番1号 若杉センタービル本館7階	TEL 06(6353)5476 (代)
福岡営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前 1 丁目 14 番 16 号 博多駅前センタービル2階	TEL 092(441)3638 (代)
日立営業所	〒312-0052	茨城県ひたちなか市東石川 2 丁目 14-20 東石川ビル 103	TEL 029(276)9555 (代)
フィールト゛サホ゜ート	〒182-0025	東京都調布市多摩川1丁目 43 番地2号 第3テクニカルセンター	TEL 042(484)5190 (代)